CITIZEN

電波時計 取扱説明書 (指翻掛)

- ○標準電波を受信して正しい時刻に自動修正
- ○暗くなると秒針が停止します
- ○電池の交換時期をお知らせします

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

▋ アフターサービスについて ■

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書を よくお読みの上、ご利用ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品(電子回路など)は製造打ち切り後、7年間を基準に保有して います。ただし、外装部品(ケース類)の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応さ せていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能 です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修 理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談く ださい。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

This product is intended for the Japanese market.

Service and technical support for this product are available only within Japan.

発売元リズム時計工業株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12 http://www.rhythm.co.jp

お客様相談室 0120-557-005 お問い合わせ先 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、時計裏面に表示してあります製品番号(型番)をお伝えください。

例 8MY〇〇〇、8MYA〇〇 (Y1204)

CITIZENはシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

電波時計について

電波時計は、正確な時刻およびカレンダー情 報をのせた標準電波を受信することにより、 自動的に表示時刻を修正し正確な時刻をお 知らせする時計です。

標準電波とは

電波時計とは

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知 らせするために、情報通信研究機構が運用し ている電波です。

※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に 1秒の誤差という「セシウム原子時計」に よるものです。

標準電波送信所は、福島県の「福島局: おお たかどや山標準電波送信所 | と佐賀県と福岡 県の県境にある「九州局:はがね山標準電波 送信所」の2ヵ所にあります。

標準電波の詳細については、情報通信研究機 構のホームページをご覧ください。 (http://jjy.nict.go.jp)

標準電波の送信停止について


送信所の定期点検や落雷などの影響により、 標準電波の送信が停止することがあります。 標準電波の送信状態については「情報通信 研究機構」のホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信で きません。海外でご使用になるときには、電 波受信機能をOFFにして手動で時刻を合わ せてください。電波受信機能をONのまま使 用すると、まれに日本の標準電波を受信し、 日本の標準時を表示したり、ノイズにより 誤った時刻を表示することがあります。

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信 可能です。ただし、受信範囲であっても電波 障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間 帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響な ど) により、受信できないことがあります。



この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電 波を自動選択して受信します。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤っ た時刻を表示することがあります。

- ●工事現場、空港の近くや交通量の多い所 など電波障害の起きる所
- ●金属製の雨戸やブラインドの近く
- ●ビルの地下など
- ●高圧線、テレビ塔、電車の架橋近く
- ●朝夕の時間帯、雨天のとき
- ●家電製品や OA 機器の近く
- ●スチール机等の金属製家具の上や近く





●時計が動いていても定期的に交換する。





安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。 必ず守ってください。

図記号の説明

◇は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

・ は、指示する行為を必ずすることを示しています。

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容



誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。



電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- ●電池に傷をつけたり、分解したりしない。●電池をショートさせない。 ●電池を充電しない。
 - ●加熱したり、火の中に入れたりしない。



電池から液漏れが起きてしまったときは、素手でさわらない

- ●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に 付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。
- アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

ゴム手袋をして電池を外し、漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なと きは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容



電池の⊕⊝を正しく入れる

●漏れた液に直接触れないでください。



浴室やサウナ、温室など、高温・高湿に なる所では使わない

逆向きに入れると液漏れ、発熱、破裂の原因

になります。 強い振動や衝撃を与えない



さびの発生や故障の原因になります。

故障や破損の原因になります。 下記のような場所では使わない 分解したり改造しない けがや故障の原因になります。



品質や精度の低下、部材の変形、劣化、故障の原因になります。

●直射日光が当たる所。 ●温風ヒーターなど乾燥した風が当たる所。

●温度が-10℃以下の所。

- ●温度が+50℃以上の所。
- ●屋外などほこりが多く発生する所。 ●強い磁気を発生させる機器のそば。
- ●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- ●プール、温泉場などガスの発生する所。
- ●調理場など多くの油を使用する所。
- ●ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直 接ふれさせておくと、色移りや付着、変質 をすることがあります。

お手入れについて

- ●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、柔らかい布に少量つけてふき 取り、その後、からぶきしてください。
- ●ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、 使用しないでください。
- ●静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてく ださい。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。

本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責 任を負いかねますのでご了承ください。

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

(電池のご使用上のポイント) 正しく使って事故をなくしましょう

- ●プラス(+)、マイナス(−)を間違えない。 ●古い電池と新しい電池を混ぜない。
- ●種類の異なる電池を混ぜない。
- ●長期間使用しないときは電池を取り外す。
- ●時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- ●電池に表示されている使用推奨期間内に使う。 ●電池を新しくするときは、全部取り替える。 ●幼児の手が届かない所に置く。

電池の種類について

- ●アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが 長持ちします。
- ●一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- ●一部の高性能電池では、初期電圧が高く時計には不向きなものがあります。 (例. Panasonic オキシライド乾電池)

電池の寿命について

- ●付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切 れになることがあります。
- ●使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなることがあります。
- ●買い置きの電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、 電池寿命が短くなることがあります。

電池・時計の廃棄

- ●お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- ●電池と時計を分別して廃棄してください。

(静電気の影響について

静電気の影響により正常に動かなくなることがあります。このようなときには、強制受信ボタンを 押してください。

おもな製品仕様

使用温度範囲 -10~50℃ *結露しないこと 時 間 精 度 標準電波受信成功直後の表示精度 秒針 土1秒

> 時分針 目盛りに対して ±3度 標準電波を受信しない場合

平均月差 ±20 秒 (常温中のクオーツ精度) 手動時刻合わせ ボタン操作 使 用 電 池 単3形アルカリ 乾電池 JIS規格 LR6 2個 自動受信開始時刻と受信回数は受信状態により変化 電池 寿命約2年

標準電波の受信に成功して、秒針が1日当 たり7時間暗所で停止した場合

暗所秒針停止 明暗センサーに連動して12時位置に停止 電池交換時期 秒針が常時12時位置に停止 お知らせ機能

■製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品

単3形アルカリ乾電池 2個 木ねじ 1個 本書 1枚 取扱説明書 保証書

電波時計機能 電波の受信に成功すると時刻を修正

受信 局 福島局/九州局 自動選択 サーチ機能 受信局、電波強弱受信を表示

受信回数 1日に最少1回、最多6回 受信ON/OFF ボタン操作でON/OFF切り替え


受信開始時刻

2時16分20秒 3時16分20秒 4時16分20秒 12時16分20秒

13時16分20秒 14時16分20秒 *2時 16分 20 秒は必ず受信を行います。

各部の名称と役割

図は操作説明用ですので、実際のものと異なることがあります。



受信表示ランプと明暗センサーの位置が商 品により異なることがあります。

針の動き……通常の時刻表示

時針・分針 :10秒に1回動きます。 :連続して動きます。 秒針

※自動受信により、時刻を修正するときは早送り で移動したり、停止することがあります。

※秒針は、時刻を修正するときに早送りしません。


単3形アルカリ乾電池2個を \oplus Θ 電池ホルダーの⊕⊖表示に $\supset \ominus$ 合わせて入れる。 Θ **(** 時刻合わせボタン

不用意に押すと時刻が変わります。 電波を受信できない場合など、手動 \odot (·) で時刻を合わせるときに使用します。 時刻 合わせ 強制 受信

変えたときに押します。

強制受信ボタン 電池を入れたときや設置場所を (裏面操作部)

標準電波-受信の流れとサーチ機能の使いかた



電波サーチ機能の使いかた………電波を受信しやすい所を探すには

①窓際やベランダで(5)まで行い、受信表示ランプが点灯していることを確認します。

- ▶受信表示ランプが消灯しているときは電波を受信できませんので、時間帯や日 を改めて試してください。
- ②時計を掛けたい所に移動して、受信状態を受信表示ランプで見ます。

消灯している場合は、同じ部屋の中でも電波の状態が異なることがありますので、 時計の位置を変えてみてください。

(標準電波を受信できない場合

●朝までそのままにしておく

一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておく と受信できる可能性が高くなります。

●場所を変える/受信をやり直す

電波の受信しやすい窓ぎわや取扱説明書の日本地図を参考にして、時計の正面または裏面が 電波の送信所に、なるべく向くようにして、強制受信ボタンを押して再度受信を行ってください。

●時刻を合わせて使用する

ベランダなどの屋外で電波の受信に成功させるか、手動で時刻を合わせて使用してください。 電波が受信できないときの時間精度は、クオーツ精度になります。

電波を受信できないときは、手動で時刻を合わせてご使用ください。

(**手動での時刻合わせ**……受信できないときや任意の時刻に合わせるとき

※時刻合わせボタンを押していないのに、針が早送りで動いているときは、通常の針 の動きになってから操作してください。

※電波受信機能がONのときは、受信に成功すると時刻を自動的に修正します。

☞ (電波受信機能のON/OFF操作)参照。

操作

- ○時刻合わせボタンを押してすぐに離すと1分進みます。
- ○時刻合わせボタンを押し続けると早送りで動きます。
- ○時刻合わせボタンを押すと秒針は停止します。

秒針の動きについて

時刻合わせボタンを離したときに、ゼロ秒に設定されます。


秒針は、秒針が指している時刻になるまで、最長で61秒程度停止しています。

電波受信機能のON/OFF操作

誤受信しやすい所で使用する場合や意図的に時間をずらしてお使いになるときには、電波 を受信しないようにすることができます。この場合、時間精度はクオーツ精度になります。

■電波受信機能をOFFにするには(停止するには)

図のように強制受信ボタンを4回押します。ボタンを押すタイミングによっては、OFFに切り替 わらないことがあります。このようなときには、操作を繰り返してください。



※電波受信機能がOFFのときに強制受信ボタンを押すと、受信表示ランプは消灯したままで、針 が早送りで動いたり、止まったりしてから時刻を表示します。

■電波受信機能をONにするには(開始するには)

電波受信機能は、工場出荷時にONになっています。

時刻合わせボタンを押したまま、強制受信ボタンを押してすぐ離し、時刻合わせボタンを離 します。その後、必ず強制受信ボタンを押して受信を開始させてください。



ご注意

※この説明文の中で「押す」は、「押して、すぐ離す」ことです。

※電池を取り出しても設定を長い時間保持していますので、電波受信機能をOFFからONに するには、必ず上記の操作をしてください。

標準電波を受信させて時刻を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせる場合は、(手動での時刻合わせ)を参照してく ださい。

- ◎窓際など電波の受信しやすい所でお使いください。
- 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて単3形アルカリ乾電池を入れる 電池の⊕⊖を逆に入れると、電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。
- ② 強制受信ボタンを押す (標準電波-受信の流れとサーチ機能の使いかた)参照 受信表示ランプが点灯して受信を開始します。針は、4時、8時、12時のいずれ かの時刻に移動して、受信が終わるまで停止します。
 - ※電池を入れた後は必ず強制受信ボタンを押してください。
 - ※早送りの途中で針が一時停止することがあります。
 - ※受信中はボタン操作をしないでください。
- ❸ (時計の掛けかた) に従い時計を確実に掛ける
- 4 16分待って受信結果を確認する

受信が終わると針が動き出します。受信表示ランプが2秒に1回点灯していれば、 受信に成功し、正しい時刻を表示します。

消灯している場合は、受信に失敗していますので、電波サーチ機能で受信する所 を探すか、**(標準電波を受信できない場合)**を参照してください。

- ※受信に失敗した場合、表示されている時刻は正しくありません。
- ※受信に成功しても時刻が正しくないときは、ノイズが原因と考えられますので、設置場所を 変えて強制受信ボタンを押してください。
- ※受信表示ランプは、24~25時間以内の受信結果を表示します。


時計の掛けかた

掛けかたが不適切な場合、時計が落下する危険があります。


- ○垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れる恐れがあります。
- ○掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け部に掛け具(木ねじ)がしっか り掛かっていることを確認してください。
- ○市販の掛け具を使用するときは、壁掛け部にしっかり掛かるものを選んでください。 ○ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に設置してください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

- ●付属の木ねじが使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。
- ●木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりねじ込んで固定してください。
- ●壁掛け部の形状は、商品により異なることがあります。



⚠ 注意



時計の落下により、物品の損傷やけがの原因に なります。





その他の壁面の場合

●石膏ボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の 重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。**その際、粘着式や吸盤式は時計** が落下する危険がありますので、使用しないでください。

(明暗センサーのはたらき………暗くなると秒針が12時位置に止まる

明暗センサーが暗いと判別した場合は、秒針が12時位置に停止し、受信表示ランプ も消灯します。昼間や夜間の照明時でも明るさが不足するとセンサーが働きます。 十分に明るい所で秒針が12時位置で停止している場合は、電池の交換が必要です。

(電池の交換時期お知らせ機能………常時秒針が12時位置に止まる)

電池の交換時期になると、明るい所でも秒針が12時位置に停止し、受信表示ランプも 消灯します。時針と分針は、このような状態になってから1ヵ月程度動き続けます。 明るい所で秒針が12時位置に停止したら、速やかに新品の電池にすべて交換してください。 ※強制受信ボタンを押して受信しているときや手動で時刻を合わせているときは、明る い所でも秒針が停止します。

電池の交換 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

電池からの液漏れにより、時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあり ます。電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことをお守りください。

- ●時計が停止したときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- ●時計が動いていても2年に1回定期的に交換する。
- ●古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ●電池の⊕⊖を逆に入れない。

